


Conex. manómetro-pasatabiques BSP



Artículo	R1	R2	Presión de trabajo (bar)	HEX 1	HEX 2	OR 1	H
MPR PT 1/4 BSP	1/4" BSP	M16x2	620	19	19	NBR	57
MPR PT 1/2 BSP	1/2" BSP	M16x2	620	27	24	NBR	67